

Český návod pro:

Automatický laser pro psy a kočky


Obsah balení

- Laserová hračka
- Návod k použití

Spuštění produktu

Do bateriové zdičky vložte 3 AA baterie.

Jednotlivé módy:

- ▶ Pomalé LED – Bude vysílán pomalý náhodný paprsek
 - ▶ Rychlé LED – Bude vysílán rychlý náhodný paprsek
 - ▶▶ Náhodné LED - Bude vysílán zrychlující se a zpomalující se paprsek.
-  Znovustisknutím tlačítka hračku vypnete. Náhodný režim se vypíná automaticky po uplynutí 15 minut.



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu.

Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.

DOVOZCE: Czech Partners Group s.r.o. Koněvova 87, 130 00 Praha 3 www.czechpartners.com