

ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK BENTECH T04L

Před použitím obojku BENTECH T04L si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu.

Obsah balení

- Přijímač, vysílač, plastový obojek, nabíječka, elektrody, testovací dioda.

Funkce

1. Elektrostatický impulz (100 úrovní intenzity)
2. Nastavitelné vibrace (100 úrovní intenzity)
3. Zvukový signál – zvukové upozornění pro psa
 - Doporučujeme využívat společně s impulzem/vibrací, aby si pes spojil zvuk s nepříjemným pocitem. Po nějaké době bude stačit využívat pouze zvukový signál.
4. Světelný indikátor
5. Ovladatelnost až 2 přijímačů jedním vysílačem (nutno zakoupit další přijímač)
6. Dosah vysílač až 300 metrů (bez překážek)
7. Dobíjecí baterie
8. Vodotěsný přijímač

Úspora energie

- Přijímač přejde do spánkového režimu po 4 minutách nečinnosti (bliká zeleně, jakýkoliv pohyb jej opět spustí). Vypnout jej musíte manuálně (podržením vypínače po dobu alespoň 5 sekund)
 - V přijímači je pohybový senzor. Pokud se pes pohne, přijímač se automaticky dostane z režimu spánku.
- Vysílač se přepne do spánkového režimu po 20 sekundách nečinnosti. Po 20 minutách se pak vypne (znovu zapnete podržením tlačítka „MODE“)
- Pokud výrobek delší dobu nevyužíváte, alespoň po 1 měsíci jej vždy nabijte.
- Ze spánkového režimu zařízení snadno probudíte stisknutím tlačítka „povel“ na vysílači.

Zprovoznění vysílače

1. Připojte vysílač na nabíječku
2. Během nabíjení se rozsvítí červená dioda, po plném nabití zhasne (zhruba 2 hodiny)
3. V případě vybití baterie se rozsvítí symbol přeškrtnuté baterie na LCD displeji (pravý dolní roh).

Spuštění a manipulace s vysílačem

1. Spusťte vysílač pomocí libovolného tlačítka
2. Pomocí tlačítka MODE můžete nastavit 4 funkce: Zvuk, vibrace, impuls a světelný indikátor.
3. Postranními tlačítky lze ovládat intenzitu impulsů a vibrací.
4. Stisknutím tlačítka „svítlna“ zapnete baterku na vysílači.
5. Tlačítkem ½ lze ovládat a párovat až 2 přijímače
6. Na obrazovce se zobrazí zvolená funkce, její intenzita, ovládaný přijímač a stav baterie.
7. Tlačítkem Y spustíte na přijímači zvolenou funkci.
8. Po uplynutí 20 sekund je vysílač převeden do spánkového režimu.
9. Bezpečnostní pojistka – impuls lze aktivovat maximálně 10 sekund.



Synchronizace přijímače s vysílačem

1. Nabijte přijímač i vysílač. Po plném nabití se na přijímači rozsvítí zelená dioda. Při vybití baterie začne přijímač pípat.
2. Zapněte vysílač a nastavte funkci „zvuk“ (přepínáním pomocí tlačítka MODE).
3. Vyberte kanál, na který chcete přijímač synchronizovat. (pro první přijímač kanál 1)
4. Na přijímači stiskněte tlačítko vypínače, dokud přijímač nepípne a dioda nezačne blikat. Přijímač se rozsvítí zeleně (pro vypnutí tlačítko podržte).
5. Opakovaným stisknutím tlačítka „Y“ spárujete přijímač na kanále 1 nebo 2. Přijímač musíte s vysílačem stihnout spárovat do 10 sekund od zapnutí. Pokud to nestihnete, vypněte přijímač a opakujte proces znovu.
6. Na přijímač našroubujte elektrody (podle délky srsti psa) a připněte nylonový obojek.

7. Intenzitu impulzů lze vyzkoušet pomocí kontrolní diody.
 - Zvuk a vibrace zkontrolujete snadno v ruce. Pro zkoušku impulzů přiložte k elektrodám na přijímači zkoušecí diodu a aktivujte impuls. Kontrolka se rozsvítí (čím vyšší intenzita, tím jasnější světlo).
8. Pro napárování dalšího přijímače předchozí kroky opakujte, před tím si zvolte druhý kanál.
9. Přijímač odpárujete podržením vypínače, dokud dioda nezačne blikat.

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se kontakty elektrod spolehlivě dotýkaly kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání.



UPOZORNĚNÍ! – Přijímač je vodotěsný, ale nenechávejte ho potopený déle než 30 minut.

Tipy pro užívání

- Před elektrickým impulzem vždy spusťte zvukový signál nebo vibrace. Po delším užívání obojku nebudete muset funkci impulzů vůbec používat - bude stačit zvukový signál/vibrace.
- Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.
- Intenzitu impulzů nastavte zpočátku nižší a zvyšujte až dle reakcí psa.
- Výcvik s obojkem je nutné doplňovat hlasovými povely, psa při uposlechnutí chvalte, bude se učit rychleji. Cvičte s ním na místech, které dobře zná a udržujte tréninky v rozmezí 10 – 15 minut pro co nejvyšší efektivitu.
- Pro maximalizaci dosahu držte přijímač ve vzduchu a nezakrývejte anténu.
- Výcvikový obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poradte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poradte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředitlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.

Časté dotazy

- **Můj pes nereaguje na impulzy.**
Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa, zkuste zvýšit intenzitu korekcí. Případně přijímač sami otestujte.
- **V přijímači neustále něco chrastí, je to v pořádku?**
V přijímači je pohybový senzor, který při nečinnosti psa vypne přijímač a šetří baterie.
- **Obojek neustále pípá, co je špatně?**
V přijímači je vybitá baterie. Připojte jej na nabíječku.
- **Signál je slabší, než je uvedeno.**
Mezi přijímačem a vysílačem nesmí být žádné překážky (stromy, budovy), také při teplotách pod 0°C se dosah snižuje. Signál může snižovat i zakrytá anténa. Případně zkontrolujte stav baterie.



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu.
Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení
nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.