

Český návod pro:




Eyenimal Rolling Ball


Obsah balení

- Hračka Eyenimal Rolling Ball
- Návod k použití

Spuštění produktu



Produkt rozšroubujte dle obrázků výše.



Vložte AA baterii a produkt zadělejte. Pohyb spustíte/vypnete stlačením tlačítka ON/OFF.



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu.
Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení
nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.

DOVOZCE: Czech Partners Group s.r.o. Koněvova 87, 130 00 Praha 3 www.czechpartners.com