

ČESKÝ NÁVOD – Protištěkáci obojek BENTECH T40S

Před použitím obojku BENTECH T40S si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu.

Obsah balení

- Přijímač, nylonový obojek, baterie 6V, sada elektrod, kontrolní dioda.

Funkce

- Přijímač reaguje pomocí mikrofonu s možností nastavení citlivosti snímání. (+ vyšší citlivost, - nižší)
 - Obojek má 7 úrovní intenzity. Pokud reaguje neoprávněně, snižte citlivost senzoru.
- Při prvních dvou štěknutí obojek vydá pouze zvukový impuls, poté začne kombinovat zvuk s impulsem. S každým dalším štěknutím je zvuk hlasitější a impuls silnější.
- Pokud pes přestane štěkat po dobu 30 sekund, systém se resetuje a na další štěk zareaguje pouze zvukem.
- Bezpečnostní pojistka: pokud pes štěkne 7x po sobě, obojek se na minutu deaktivuje.

Spuštění přijímače

1. Sejměte ze zařízení bateriový kryt a vložte 1x 6V baterii. Dbejte na správnou polaritu.
2. Otestujte funkčnost. Nastavte citlivost na nejvyšší úroveň. Foukněte do díry na spodní straně mezi elektrodami, obojek začne vydávat tón. Přiložte k elektrodám testovací diodu a aktivujte obojek foukáním alespoň 3x. Dioda začne svítit.
3. Nastavte požadovanou citlivost mikrofону.
4. Našroubujte na přijímač elektrody dle srsti psa a připevněte na něj nylonový obojek.
5. Pokud je baterie vybitá, obojek začne pípat. V takovém případě baterii vyměňte

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utážen tak, aby se spolehlivě dotýkal kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání.



UPOZORNĚNÍ! – Přijímač je pouze voděodolný, ponoření do vody jej nenávratně zničí.

- Protištěkáci obojek používejte pouze uvnitř, kde jej nebudou spouštět žádné okolní zvuky.
- Nepoužívejte tento protištěkáci obojek, pokud je v okolí více psů (ve stejné místnosti nebo zahradě).

Tipy pro užívání

- Obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.
- Citlivost senzoru nastavte nejdříve nižší a poté zvyšujte dle reakcí psa.
- Pokud zařízení dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

Časté dotazy

- **Můj pes nereaguje impulsy.**

Ujistěte se, že se obojek dotýká kůže psa, zkuste vyměnit baterie.

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
info@jshop.cz, +420 222 310 006

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnic EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.

