

## ČESKÝ NÁVOD – Protištěkácký obojek BENTECH T40V

Před použitím obojku BENTECH T40V si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu.

### Obsah balení

- Přijímač, nylonový obojek, baterie 6V, sada elektrod.

### Funkce

- Přijímač reaguje pomocí mikrofону s možností nastavení citlivosti snímání. (+ vyšší citlivost, - nižší)
  - Obojek má 7 úrovní intenzity. Pokud reaguje neoprávněně, snižte citlivost senzoru.
- Při prvních dvou štěknutí obojek vydá pouze zvukový impuls, poté začne kombinovat zvuk s vibracemi. S každým dalším štěknutím je zvuk hlasitější a vibrace intenzivnější.
- Pokud pes přestane štěkat po dobu 30 sekund, systém se resetuje a na další štěk zareaguje pouze zvukem.
- Bezpečnostní pojistka: pokud pes štěkne 7x po sobě, obojek se na minutu deaktivuje.

### Spuštění přijímače

1. Sejměte ze zařízení bateriový kryt a vložte 1x 6V baterii. Dbejte na správnou polaritu.
2. Otestujte funkčnost. Nastavte citlivost mikrofónu na nejvyšší úroveň. Foukněte do díry na spodní straně mezi elektrodami, obojek začne vydávat tón. Při třetí aktivaci obojek začne vibrovat.
3. Nastavte požadovanou citlivost mikrofónu.
4. Našroubujte na přijímač elektrody dle srsti psa a připevněte na něj nylonový obojek.
5. Pokud je baterie vybitá, obojek začne pípat. V takovém případě baterii vyměňte

### Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utážen tak, aby se spolehlivě dotýkal kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání.



**UPOZORNĚNÍ!** – Přijímač je vodotěsný, ale ponoření do vody na delší dobu jej může zničit.

- Protištěkácký obojek používejte pouze uvnitř, kde jej nebudou spouštět žádné okolní zvuky.
- Nepoužívejte tento protištěkácký obojek, pokud je v okolí více psů (ve stejné místnosti nebo zahradě).

### Tipy pro užívání

- Obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.
- Citlivost senzoru nastavte nejdříve nižší a poté zvyšujte dle reakcí psa.
- Pokud zařízení dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

### Časté dotazy

- **Můj pes nereaguje na vibrace.**

Ujistěte se, že se obojek dotýká kůže psa, zkuste vyměnit baterie.

### DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.  
Koněvova 1206/87  
130 00 Praha 3  
[info@ishop.cz](mailto:info@ishop.cz), +420 222 310 006

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitosti směrnice EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

### LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz).

Nastavení citlivosti



Mikrofón

